

#### **SPECIFICATION**

9V (6xR20)

110 V, 127 V, 220 V, 240 V

50-60 Hz

 $2x1W.8\Omega$ 2x2 W, 8 Ω

IF-AM IF-FM

468 kHz 10.7 MHz FM MW-PO 87,5-108 MHz 520-1605 kHz


Wow and flutter Pleurage et diaphonie

≤ 0.35 %



 $4.76 \text{ cm} \pm 2 \%$ 

# Service Manual



#### Changing the voltage

For change-over to another mains voltage, see circuit and wiring diagrams.

Besides, the type plate must be adapted.



### Spanningsomschakeling

Voor omschakeling naar een andere netspanning zie principe schema en bedradingsschema.

Tevens moet het typeplaatje aangepast worden.



#### Changement de la tension

Pour ce qui est de la commutation de la tension secteur, consulter le schéma de principe et le plan

La plaquette de type devra alors aussi être modifiée.




#### Spannungsumschaltung


Zum umschalten auf eine andere Netzspannung siehe Prinzipschaltbild und Verdrahtungsplan. Auch muss die Typenplatte angepasst werden.


DocumentationTechnique Servicio Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio Subject to modification





4822 725 13332 Printed in The Netherlands











_	_	$\overline{}$	
	C		1
	O	D,	ノ

3 Close jumper A

3 Fermer le pontet



1 Open brug A
2 Regel af op maximale helling en symmetrie van de "S" kromme.

3 Sluit brug A

Brücke A öffnen.

2 Auf maximale Steilheit und Symmetrie der "S"-Kurve justieren.

3 Brücke A schliessen.

SK-A	<b>⊗</b> ——	$\Diamond$	ш	<b>└</b> □¬₁	Ø	0 0	· · · · ·
AM via 33 nF	468 kHz +1 kHz	$\Diamond$	Min. cap.		5124	$\uparrow$	
VII 33 III		₿			5120	Max.	
		<b>ⓒ</b>			5115	I Wiax.	
MW-PO 520-1605 kHz	512 kHz +1 kHz	<b>\oint </b>	Max. cap.	1110 1+3 10 kΩ	5111	Max.	
	1635 kHz +1 kHz		Min. cap.		1107	Wax.	
MW-PO 520-1605 kHz	550 kHz +1 kHz	<b>©</b>	ш		1110	Max.	
	1500 kHz +1 kHz				1105	Widx.	
FM 87.5-108 MHz	10.7 MHz via 5 nF	<b>©</b>			5123 5125		<b>②</b> 2
	Δf=±180 kHz (50 Hz)	(1)			5118		
	(30112)	$\Diamond$			5114		
		<b>⟨ķ</b> ⟩			5105		
		$\Diamond$			5104		
FM 87.5-108 MHz	87 MHz ∆f=±180 kHz	⟨F⟩	Max. cap.		5103		2
07.5-100 WITE	(50 Hz)	•			5101		2
	109 MHz Δf=±180 kHz		Min. cap.		1103		
	(50 Hz)				1101		
	87 MHz ∆f=±180 kHz (50 Hz)		Max. cap.		5125		<b>②</b>

Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Repitansa - Ripetera - Gentage - Gjentagelse - Toista

Stereodecoder		Decodeur stereo			
SK-A	Frequ		equency count	uency counter	
FM 87.5-108 MHz	3405	3>	19 kHz		

	T	г	·		·		
SK-A	<b>⊗</b> ——	$\Diamond$	ш		Ø	(A)	· · · · · ·
AM via 33 nF	468 kHz +1 kHz	<b>A</b>	Min. cap.		5124		
Via 33 iii	1 1 KIIZ	B			5120		
		©			5115	Max.	
MW-PO 520-1605 kHz	512 kHz +1 kHz	<b></b>	Max. cap.	1110 1+3 10 kΩ	5111	<b>(</b>	
	1635 kHz +1 kHz		Min. cap.		1107	Max.	
MW-PO 520-1605 kHz	550 kHz +1 kHz	<b>\oint </b>	ш		1110	Max.	
	1500 kHz +1 kHz				1105	wax.	
FM 87.5-108 MHz	10.7 MHz	<b>ⓒ</b>			5123 5125		2
	via 5 nF ∆f=±180 kHz	(1)			5118		
	(50 Hz)	<b></b>			5114		
		够			5105		
		<b>\$</b>			5104		
FM 87.5-108 MHz	87 MHz ∆f=±180 kHz	<b>⟨</b> F⟩	Max. cap.		5103		2
03.0 TOO WITE	(50 Hz)	·/			5101		2
	109 MHz ∆f=±180 kHz		Min. cap.		1103		
	(50 Hz)				1101		
	87 MHz ∆f=±180 kHz (50 Hz)		Max. cap.		5125		② 3

Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Repitansa - Ripetera - Gentage - Gjentagelse - Toista

en symmetrie

Stereodecoder		Décodeur stéréo		
SK-A		Frequency counter		
FM 87.5-108 MHz 3405		3>	19 kHz	

ymmetrie der







Fig. 1

CS 67 508





CS 67 509



6104  $-e = \underbrace{1.4V}$   $-b = \underbrace{1.9V}$   $-c = \underbrace{5.7V}$ 6102 -e=1.2 V -- b = 1.9 V -c=4.9 V -C121 6105 -e=0.45V b= 1.15V c=4.9 V 6106 e = 1.1 V b = 1.9 V L\_c=4.3 V

18133D12

3328.3324 3338.3322.3330 3342.3334 3344 3343 326733 3404.3414.3413 3405 3403.3306.3326.3302.3290.3274.3300.3310.3292.3294.3312.3336.3286.3340.3276.3268.3266 32673339.3335.3315.3333.3316.33373345÷3349.3329.3325.3327.3323.3260.3252.3251.3259. 3384.3381.3383 3309.3305.3311.3303.32853301.3289.3321.3293.3299 3380.3372.3374.3382.3373.3364.3363.3370.3379 3371.3254.3253 3400.3402.3415.3416.3408.3407 3401 3282 3284.3409.3257.3278.3258.3262 3362.3353÷3358.3361 3265.3275.3261.3277.3273.3291 3281.3283 1353.1354 3366.3365 6281 e = 8.1V [13.9V] -b = 7.4V [13.4V] -c = 6.2V [6.9V] e = 0.5 V -b = 1.0 V -c = 5.5 V --1=8.1V -4=7.9V -5=4.0V -6=1.3V -7=3.8V 1 2 3 4 6266 BU-2 R e = 5.5V-b = 4.8Vc = 2.3VBU-2 L 6264 e = 0.1V b = 0.8V c = 2.2V e = 5.7V b = 5.1V c = 2.6V 20 19 18 17 16 15 14 13 12 7• 6• SK-D 1354 1353 60 2• •1 SK-F REC. 6252  $\frac{6257}{e = 5.5 \text{ V}}$  $\frac{6251}{e = 0V}$ 6253 e=5.7V-6263 -e=0.1V MUTE 6282 e = 0V 1=8.1V ELECTRONIC VOLTMETER VOLTMÈTRE ELECTRONIQUE -b=0.6V b=4.8V--b=0.6V -b=0.8V -4=7.9V (v)Lc=0.7V c = 2.3V c=0.7V c=2.6Vc=2.2V -5=4.0V -6=1.3V L7=3.8V 17800D2

6282 6303 6304

2253.2254.2336.2348.2344.2340

2334.2352

2310.2314

2363÷2366.2355

2342

2349.2333

2328.2316.2313.2321,2326,2315,2335,2347

2312.2322 2319 2320.2311

2350.2351

2343.2341.2327.2325

BU-2.1

BU-6.3.4

6292.6294.6260

2251.2252

2302

6268 5252.6258.6252.

6290.6293.6291. 6298.6297.6272.6271

2259 2261

2291 2293,2285,2305

2265,2279,2277,2275,2283

2263.2269.2267

SK-B SK-C 5251 6267.6259.6257.6251.6263.6253.6265 SK-

2287

6266

C 2403.2408 2407

C 2412.2402.2400.2401.2415.2416.2418

6254.6264.

2286 2284 2294.2292 2301

2420.2417 2419

2411.2406.2288.2270.2268.2264.2276,2280.2266.2278.2260.2262.2296



#### DISASSEMBLY

#### Cabinet, Fig. 1

a. The cabinet can be opened after removal of the 7 screws from the back cover

Mind the plugged connections for the battery and the transformer

#### b, Removing the LF p.c. board

Mark the various plugged connections before unplugging them. When plug-on board 1003 is removed note the settings of the preset potentiometers 3455 and 3456.

The LF board can be removed after removal of 3 screws.

#### c. Removing the HF p.c. board

The HF board can be removed after removal of 2 screws.

#### d Removing the deck

Upon removal of the LF board the tape deck, which is secured with 3 screws, may be removed

#### e. Removing the push-buttons from the deck

The push-buttons of the tape deck are connected to the cabinet by means of snapped connections.

They are accessible after the LF board and the deck have been removed.

When the integral spring is pressed inwards, the button may be removed from the top of the cabinet.

The "Rec" and "Play" buttons are provided with an additional spring for the actuation of SK-B and SK-C respectively. Detach this spring before removing the button.

#### g. Removing the cassette cover

The cassette cover can be removed in the opened position by pressing the left-hand tab slightly inwards from the front of the unit and subsequently tilting it anti-clockwise forwards. Lift the right-hand tab out of the pivot

Move the cassette cover forwards, so that the right-hand stop cam is completely released.

The cassette cover can now be removed.

#### Tape-deck, Fig. 2

#### h. Remove pressure roller 68

Remove compression spring 69, plug 67 and torsion spring

#### Removing the head support bracket 52

Remove tension spring 54.

Remove pressure roller 68

By pushing the head support bracket slightly backwards it can

Remark: Mind the 2 balls 58, they now lie loose.

#### k. Removing the buttons 62, 63, 64, 66, Fig. 2

Remove pressure roller 68.

Remove head support bracket 52.

Remove locking bracket 53 and switch bracket 56. By pressing the locking tag of the relevant button slightly inwards this button is released and can be pushed from the

When doing this, mind pressure spring 61.

For button 59, in addition to the above proceedings, also bracket 415 and torsion spring 502 must be removed.

#### 1. Removing switch SK-N (111)

chassis.

This switch consists of 2 separate flat springs, directly fitted in the chassis.

Unsolder the two connecting wires and properly clean the soldering spots on the switch.

Remove circlip 89 so that reel disc 92 can be pushed upwards. Remove lever 509 and unfasten the connection between brackets 91 and 93.

Unbend the locking tags of switch springs 111. From the upper side the springs can be removed from the

#### ADJUSTMENTS AND CHECKS

#### Height of the recording/playback head K1, Fig. 2

- For this adjustment the tape deck must be removed from the cabinet
- Slide adjusting jig 4822 402 60245 over the capstan while pressure roller 68 is slightly pulled back.
- The jig must be slid over the capstan to an extent that it is in line with the erase head guides.
- The R/P-head must now be so adjusted that the jig slides exactly between the tape guides of the two heads.

#### Azimuth adjustment recording/playback head K1, Fig. 2

The azimuth is adjustable with socket screw 71.

This screw accessible from the front via an opening above the cassette cover.

For this adjustment use test cassette TC-A6.3, code no. 8945 600 13201.

The test cassette, 8 kHz side, from the cassette service set 801/CSS may also be used

In start position the signal must be adjusted for maximum output voltage at BU2.

#### Fast wind friction 92

The friction force can be measured with the friction measurement cassette 4822 305 30054 (811/CTM) in position "start".

The measuring value must be: - Fast-wind side 40-60 gcm. Permissible variation in between

- these values 10 gcm. Rewind side 3-8 acm
- The friction force is determined by the sloping up sides and the flat springs, Figs. 2, A and B.
- The force is adjustable by fitting the flat spring behind another stud

#### Tape deck

 For this adjustment the tape deck must be removed from the cabinet.

#### With wow- and flutter meter

- Connect the set to a wow- and flutter meter
- Set in playback position, using the 3150 Hz TC-FL3.15 cassette (8945 600 14701).
- The speed is adjustable with R in motor.
- Maximum permissible deviation ± 2 %.
- Besides, the wow- and flutter value can be read with this meter. It may be 0.35 % maximum

#### With cassette service set 801/CSS

- Connect the apparatus to the cassette service set, via BU1.
- Use the 50 Hz-side from the cassette service set
- Set in start position
- With R in motor, adjust for minimum wow and flutter of the test indicator.

## DEMONTAGE

#### Kast, Fig. 1

a. De kast kan worden geopend nadat de 7 schroeven uit de achterwand verwijderd zijn.

Let op de stekerverbindingen van de batterij en trafoaansluitingen.

#### b. Verwijderen van de LF-printplaat

Markeer eerst de diverse stekerverbindingen, alvorens deze los te nemen.

Let bij het verwijderen van opsteekprint "1003" op de stand van de instellogtentiometers 3455 en 3456. De LF-printplaat kan uitgenomen worden nadat de 3 schroeven verwijderd zijn

#### c. Verwijderen van de HF-printplaat

De HF-printplaat kan worden uitgenomen nadat 2 schroeven verwijderd zijn.

#### d. Verwijderen van het loopwerk

Nadat de LF-printplaat verwijderd is kan het loopwerk, dat met 3 schroeven bevestigd is, worden uitgeno

e. Uitnemen van de druktoetsen van het loopwerk De druktoetsen van het loopwerk zijn d.m.v. inklikverbindingen met de kast verbonden

Deze zijn bereikbaar nadat de LF-printplaat en het loopwerk zijn verwijderd.

Nadat de meegespoten veer naar binnen wordt gedrukt kan de toets vanuit de bovenzijde van de kast verwijderd worden. Op de toets "Rec" en "Play" is een extra veer voor bediening van resp. SK-B en SK-C aangebracht. Deze veer eerst losnemen en daarna de toets verwijderen.

#### g. Kassetteklep verwijderen

De kassetteklep kan men verwijderen door in geopende stand de linkerlip vanaf de voorzijde van het apparaat iets naar binnen te drukken en daarna links naar voren te draaien Daarna rechterlip uit scharnierpunt lichten. Kassetteklep naar voren bewegen zodat de rechteraanstootnok geheel vrij komt.

# Nu kan de kassetteklep verwijderd worden.

Loopwerk, Fig. 2

h. Verwijderen van de drukrol 68

Verwijder drukveer 69, plug 67 en torsieveer 508.

i. Verwijderen van de kondragerbeugel 52

Verwiider de trekveer 54.

Verwijder de drukrol 68.

Door nu de kopdragerbeugel iets naar achter te schuiven kan deze verwijderd worden.

Opmerking: Let op de 2 kogeltjes 58, deze liggen nu los.

k. Verwijderen van de toetsen 62, 63, 64, 66, Fig. 2 Verwiider de drukrol 68

Verwijder de kopdragerbeugel 52.

Verwijder de vergrendelbeugel 53 en schakelaarbeugel 56. Door de borglip van de betreffende toets iets naar binnen te drukken komt de toets vrij en kan deze uit het chassis geschoven worden.

Let daarbij op de drukveer 61.

Voor de toets 59 geldt ook bovengenoemde handelingen alleen uitgebreid met het verwijderen van de beugel 415 en de torsieveer 502.

#### I. Verwijderen van de schakelaar SK-N (111)

Deze schakelaar bestaat uit 2 aparte bladveren die rechtstreeks in het chassis bevestigd zijn.

Soldeer beide verbindingsdraden los en maak de soldeerplaatsen op de schakelaar goed schoon

Verwijder klemring 89 zodat de spoelschotel 92 naar boven geschoven kan worden

Verwijder hefboom 509 en maak de verbinding los tussen beugel 91 en 93.

Buig de borglippen van de schakelveren 111 recht. Nu kunnen de veren vanuit de bovenzijde uit het chassis genomen worden.

#### **INSTELLINGEN EN KONTROLES**

#### Kophoogte o/w kop K1, Fig. 2

- Voor deze instelling moet het loopwerk uit de kast worden
- Schuif de instelmal 4822 402 60245 over de toonas 108 terwijl de drukrol 68 iets teruggetrokken wordt.
- De mal moet zover over de toonas geschoven worden, dat deze zich in het verlengde van de wiskopbandgeleiders hevindt
- De o/w-kop moet nu zodanig ingesteld worden, dat de mal precies tussen de bandgeleiders van beide koppen schuift.

#### Azimuthinstelling o/w kop K1, Fig. 2

De azimuth wordt ingesteld met de inbusschroef 71. Deze schroef is bereikbaar vanaf de frontzijde van het apparaat, via een gatopening boven de kassetteklep.

Gebruik voor deze instelling testkassette TC-A6.3 code nr. 8945 600 13201. Ook kan de testkassette, 8 kHz zijde, uit de cassette service set 801/CSS gebruikt worden

In de positie start moet het signaal op maximum uitgangsspanning op BU2 afgeregeld worden.

#### Opspoelfrictie 92

De frictiekracht kan worden gemeten met de frictiemeetkassette 4822 305 30054 (811/CTM) in positie "start"

De meetwaarde moet zijn:

- Opspoelzijde 40-60 gcm. Toegestane variatie binnen deze waarden 10 gcm.
- Afspoelzijde 3-8 gcm
- De frictiekracht wordt bepaald door de schuin oplopende kanten en bladveren, Fig. 2, A en B. De kracht is instelbaar door de bladveer een aantal nokken te verplaatsen

#### Bandsnelheid

- Voor deze instelling moet het loopwerk uit de kast worden

#### Met de wow en flutter meter

- Sluit het apparaat aan op de wow- en fluttermeter.
- Apparaat in stand "weergave" met de 3150 Hz TC-FL3.15 kassette (8945 600 14701).
- Met R in motor kan de snelheid worden afgesteld. Maximaal toelaatbare afwijking ± 2 %
- Tevens kan op deze meter de jengelwaarde worden afgelezen. Deze mag maximaal 0,35 % bedragen.

#### Met cassette service set 801/CSS

- Sluit het apparaat via BU1 aan op de kassette service set.
- Gebruik de 50 Hz zijde uit de kassette service set.
- Zet het apparaat in pos, start
- Regel met R in motor de zweving van de test indikator op minimum.

CS 66 998



#### Boîtier (Fig. 1)

 a. Après avoir enlevé les 7 vis du panneau arrière, le bostier pourra être ouvert.

Faire attention aux connexions des piles et du transformateur.

B. Retrait de la platine imprimée B.F.
 Marquer les diverses connexions avant de les ôter.
 Au retrait de la platine enfichable 1003, veiller à la position des potentiomètres d'ajustage 3455 et 3456.

des potentiomètres d'ajustage 3455 et 3456. La platine imprimée BF pourra être retirée après avoir au préalable enlevé les 3 vis.

c. Retrait de la platine imprimée HF

Après avoir enlevé les 2 vis, la platine imprimée HF pourra être ôtée.

d. Retrait de la mécanique

Après retrait de la platine BF, la mécanique qui est fixée par 3 vis pourra être ôtée.

e. Retrait des touches de la mécanique

Les touches de la mécanique sont reliées au boîtier par des raccords à déclic. Elles sont accessibles après que la platine BF et la mécanique aient été ôtées.

Après que le ressort faisant corps avec la touche ait été enfoncé, la touche pourra être ôtée par le haut du boîtier. Sur la touche "Rec" ou "Play" un ressort de liaison supplémentaire est monté pour SK-B et SK-C.

Décrocher ce ressort avant d'enlever la touche.

g. Retrait du clapet du compartiment de cassette

On pourra retirer le clapet en pressant legèrement vers l'intérieur la languette de l'avant en position ouverte et en tournant la languette de la gauche vers l'avant. Soulever la languette de droite de son point charnière. Amener le clapet vers l'avant de façon que la butée de droite se dégage complètement.

Le clapet de cassette pourra ainsi être enlevé.

#### Mécanique, Fig. 2

h. Retrait du galet presseur 68

Enlever le ressort de pression 69, la fiche 67 et le ressort de torsion 508.

j. Retrait du ressort de support de la tête 52

Enlever le ressort de tension 54.

Enlever le galet presseur 68

En faisant glisser le ressort de support de tête quelque peu vers l'arrière il pourra être enlevé.

Remarque: Attention aux deux billes 58, elles sont à présent dégagées.

k. Retrait des touches 62,63,64,66, Fig. 2

Enlever le galet presseur 68.

Enlever l'étrier support de tête 52.

Enlever l'étrier de verrouillage 53 et l'étrier de commutateur 56.

En pressant la languette de verrouillage quelque peu vers l'intérieur, la touche se libère et pourra être glissée hors du châssis.

Attention au ressort de pression 61.

Pour ce qui est de la touche 59, en plus de ce qu'il vient d'être dit, il faut encore enlever l'étrier 415 et le ressort de torsion 502.

I. Retrait du commutateur SK-N (111)

CS 66 999

Ce commutateur se compose de 2 ressorts à lame distincts qui sont directement fixés au châssis.

Dessouder les deux fils de connexion et bien nettoyer les points de soudage sur le commutateur.

Enlever le ressort de serrage 89 de manière que le plateau à bobine 92 puisse être soulevé.

Enlever le levier 509 et défaire la fixation entre les étriers 91 et 93.

Redresser les languettes de verrouillage des ressorts 111. Les ressorts peuvent ainsi être extraits du châssis par le haut.

#### **REGLAGES ET CONTROLES**

#### Réglage de la hauteur de la tête enreg./repro.. Fig. 2

- Ce réglage nécessite le retrait de la mécanique.
- Glisser le gabarit de réglage 4822 402 60245 sur le
- cabestan tout en repoussant légèrement le galet presseur 68.
  Le gabarit doit être glissé sur le cabestan 108 jusqu'à ce que ce dernier soit dans le prolongement des guide-bande de la tête d'effacement.
- Régler à présent la tête enreg./repro. de façon que le gabarit puisse se placer exactement entre les guide-bande des deux têtes

#### Azimuth de la tête enreg./repro. K1. Fig. 2

L'azimuth est réglable grâce à la vis à six pans creux 71.

Cette vis est accessible de l'avant à travers une ouverture à la partie supérieure du clapet.

Pour ce réglage, faire usage de la cassette d'essai TC-A6.3 - code 8945 600 13201. Utiliser pour l'alignement la cassette d'essai du jeu Cassettes Service, côté 8 kHz (Jeu 801/CSS).

En position start (de démarrage) le signal de 8 kHz doit être aligné pour un maximum de tension de sortie sur BU2.

#### Friction d'embobinage 92

La force nécessaire à l'enroulement est mesurable par la cassette 4822 305 30054 (811/CTM) en position "start".

La valeur doit être de:

- Côté enroulement 40-60 gcm; marge admise dans les limites de ces valeurs: 10 gcm.
- Côté dévidé: 3-8 gcm.
- La force de friction est déterminée par les côtés obliques et par les ressorts à lame (Fig. 2, A et B).

La force est réglable grâce au ressort à lame que l'on déplacera de quelques crans.

#### Vitesse de défilement

- Ce réglage nécessite le retrait de la mécanique.

A l'aide d'un instrument de mesure de pleurage et scintillement

- Brancher l'appareil à l'instrument de mesure.
- Positionner sur reproduction et insérer la cassette 3150 Hz TC-FL3.15 du set 8945 600 14701.
- La vitesse est réglable par R dans le moteur. Marge max admissible: 2 %.

Le taux de pleurage peut aussi être lu sur l'instrument. Il ne doit pas dépasser 0.35 %.

#### Le ieu Cassettes Service 801/CSS

- Brancher l'appareil à travers BU1 au jeu Cassettes Service.
- Utiliser le côté 50 Hz de ce jeu.
- Positionner sur "start".
- Gr\u00e3ce \(\frac{a}{a}\) R dans le moteur, r\u00e9gler pour un minimum de pleurage et scintillement sur l'indicateur de test.

### D) DEMONTAGE

#### Gehäuse, Abb. 1

 a. Zum Offnen des Gehäuses sind die 7 Schrauben aus der Rückwand herauszudrehen.
 Es sind die Steckerverbindungen der Batterie- und der Transformatoranschlüsse zu beachten.

#### b. NF-Leiterplatte entfernen

Zunächst die verschiedenen Steckerverbindungen vor dem Abnehmen markieren.

Beim Herausnehmen der Steckplatine "1003" die Stellung der Einstellpotentiometer 3455 und 3456 beachten. Nach dem Herausdrehen von 3 Schrauben kann die NF-Leiterplatte herausgenommen werden.

#### c. HF-Leiterplatte entfernen

Die HF-Leiterplatte kann nach dem Herausdrehen von 2 Schrauben entfernt werden.

#### d. Das Laufwerk entfernenn

Nach dem Entfernen der NF-Leiterplatte lässt sich das mit 3 Schrauben befestigte Laufwerk herausnehmen.

#### e. Herausnehmen der Drucktasten des Laufwerks

Die Drucktasten sind mittels Einrastverbindungen mit dem Gehäuse verbunden.

Sie sind nach dem Entfernen der NF-Leiterplatte und des Laufwerks zugänglich.

Nach dem Hineindrücken der aufgespritzten Feder lässt sich die Taste aus der Oberseite des Gehäuses entfernen. Auf der Taste "Rec" und "Play" ist eine zusätzliche Feder für die Bedienung von SK-B bzw. SK-C angeordnet. Diese Feder ist vor dem Entfernen der Taste abzunehmen.

#### g. Entfernen des Cassettendeckels

Der Cassettendeckel lässt sich abnehmen, nachdem in geöffneter Stellung die linke Zunge von der Vorderseite des Apparats etwas inwärts gedrückt und dann links nach vorne gedreht wird. Rechte Zunge aus dem Scharnierpunkt herausheben. Cassettendeckel nach vorne bewegen, so dass der rechte Anschlagnocken ganz frei wird. Es kann nunmehr der Cassettendeckel entfernt werden.

#### Laufwerk, Abb. 2

- h. Andruckrolle 68 entfernen
- Druckfeder 69, Stecker 67 und Torsionsfeder 508 entfernen.

#### j. Kopfträgerbügel 52 entfernen

Zugfeder 54 abnehmen

Andruckrolle 68 entfernen

Durch Zurückschieben des Kopfträgerbügels lässt er sich abnehmen.

Achtung: Die 2 Kuglen 58 liegen jetzt frei.

#### k. Die Tasten 62, 63, 64 und 66 entfernen, Abb. 2

Andruckrolle 68 abnehmen

Kopfträgerbügel 52 abnehmen

Verriegelungsbügel 53 und Schalterbügel 56 entfernen
Durch Hineindrücken der Sicherungsfahne der betreffenden
Taste wird diese Taste frei und kann uas dem Chassis herausgeschoben werden. Dabei ist auf die Druckfeder 61 zu achten.
Für die Taste 59 gelten ebenfalls die vorerwähnten Handlungen
und weiter noch die Entfernung des Bügels 415 und der
Torsionsfeder 502.

#### I. Den Schalter SK-N (111) abnehmen

Dieser Schalter besteht aus 2 einzelnen Blattfedern, die direkt im Chassis befestigt sind. Beide Verbindungsdrähte ablöten und die Lötstellen auf dem Schalter gut saubermachen. Den Klemmring 89, so dass der Spulenteller 92 nach oben geschoben werden kann. Den Hebel 509 entfernen und die Verbindung zwischen dem Bügel 91 und 93 lösen.

Die Sicherungsfahnen der Schaltfedern 111 gerade biegen. Die Federn können jetzt aus der Oberseite dem Chassis entnommen werden.

#### **EINSTELLUNGEN UND PRUFUNGEN**

#### Kopfhöhe des A/W-Kopfes K1, Abb. 2

- Für diese Einstellung muss das Laufwerk aus dem Gehäuse ausgebaut werden.
- Die Einstellehre 4822 402 60245 auf die Tonachse 108 schieben, während die Andruckrolle 68 etwas zurückgezogen wird.
- Die Lehre ist so weit auf die Tonachse zu schieben, dass sie sieh in der Verlängerung der Läsehken floor beneführungen befind
- sich in der Verlängerung der Löschkopfbandführungen befindet.

   Der A/W-Kopf is so einzustellen, dass die Lehre genau zwischen

# die Bandführungen der beiden Köpfe schiebt. Azimuteinstellung des A/W-Kopfes K1, Abb. 2

- Das Azimut wird mit der Innensechskantschraube 71 eingestellt.
- Diese Schraube ist ab der Frontseite des Apparats durch eine Offnung über dem Cassettendeckel zugänglich.
- Für diese Einstellung Testcassette TC-A6,3, Codenr.
   8945 600 13201 verwenden. Auch kann die Testcassette (8 kHz Seite) aus dem Cassetten-Servicesatz 801/CSS verwendet werden.
- In der Start-Stellung muss das Signal auf maximale Ausgangsspannung an BU2 abgeglichen werden.

#### Aufwickelfriktion 92

Die Friktionskraft kann mit der Friktionsmesscassette 4822 305 30054 (811/CTM) in der Start-Stellung gemessen werden.

Der Messwert soll betragen

- Aufwickelseite 40...60 gcm. Zugelassene Schwankung innerhalb dieser Werte 10 gcm.
- Abwickelseite 3...8 gcm.

Nocken einstellbar

 Die Friktionskraft wird durch die Rampen und Blattfedern bestimmt, Abb. 2, A und B.
 Die Kraft ist durch Verschiebung der Blattfeder über einige

#### Bandgeschwindigkeit


Für diese Einstellung ist das Laufwerk aus dem Gehäuse auszubauen.


#### Mit Gleichlaufmessgerät

- Den Apparat an das Gleichlaufmessgerät anschliessen.
- Den Apparat in die Wiedergabe-Stellung mit der 3150 Hz TC-FL3.15 Cassette (8945 600 14701).
- Mit R im Motor ist die Geschwindigkeit einstellbar.
   Mazimal zulässige Abweichung ± 2 %.
   Auch lässt sich auf diesem Messgerät der Wert der Gleichlaufschwankungen ablesen, der höchstens 0,35 % betragen darf.

#### Mit Cassetten-Servicesatz 801/CSS

- Den Apparat über BU1 an den Cassetten-Servicesatz anschliessen.
- Die 50-Hz-Seite aus dem Cassetten-Servicesatz verwenden
- Den Apparat in die Start-Stellung bringen
- Mit R im Motor die Schwebung des Testindikators auf Minimum abgleichen.








Fig. 2

-S-			-R-	4	
1005,1006		4822 240 40078	1351	22 K lin.	4822 101 20532
1007		4822 146 30327	1353,1354	2x22 K lin.	4822 102 30306
5104,5105		4022 152 50205	1355,1356	2x47 K log.	4822 102 20077
5114,5115,5118		4822 153 50205			
5111		4822 156 30509		-H-	
5120		4822 153 10292	-C-	11	
5123		4822 153 50207			
5124		4822 153 10293	VC1100		4822 125 40023
5125		4822 153 50208	2135	Trimmer 10 pF	4822 125 50062
5251,5252		4822 156 90031	2122,2143,2148		
			2151,2157,2170	Flat cap. 47 nF	4822 121 40239
	$\mathcal{A}^{-}$		2171,2325,2326		
-TS-			2131	Flat cap. 18 nF	4822 121 40314
		1000 100 1110	2140,2269,2270	Plate cap. 10 nF	4822 122 30043
6100	BF494	4822 130 44195	2265,2266,	Plate cap. 10 nF	4822 121 41134
6101,6102	BF495	4822 130 40947	2333,2334	, late cup. To m	,522 121 71157
6104÷6106	2.22.222	4822 130 40949	2167,2313÷2316	Flat cap. 15 nF	4822 121 40406
6251,6252	BC549B	4822 130 40936	2415,2416	riat cap. 10 iii	1022 121 10100
6254,6263	BC558B	4822 130 44197	2267,2268	Plate cap. 22 nF	4822 122 30103
6265,6266			2363÷2366,2403	riato oup. Ez in	TOLL TLL GOTTO
6257,6258	BC548A	4822 130 40948	2310,2321,	Flat cap. 33 nF	4822 121 40411
6259,6260,6452	BC548C	4822 130 44196	2322,2460		
6263,6264,6453	BC548B	4822 130 40937	2355,2356	Elco 1500 $\mu$ F/25V	
6267,6268	BC338	4822 130 44121	2408	Micro poco 470 pF	
6271	BC328	4822 130 44104	2458	Micro poco 8.2 nF	5322 121 54151
6272,6451	BC548	4822 130 40938			
	بلىلىلى		-Miscellaneous-		
-IC-			-wiscenaneous-		
-10-	ليليليل		1003	Osc. panel	4822 218 10121
6281,6282	TBA810SH	4822 209 80297	1010,1011	Electret	4822 242 30082
6400	BA1320	4822 209 80518	SK-A	Liectiet	4822 277 10413
0400	DA 1320	4022 209 00010	SK-B		4822 277 60186
			SK-C		4822 277 60185
-D-	<b>→</b>		SK-D		4822 277 10481
			SK-E		4822 277 10448
6001	CQY95	4822 130 30923	SK-F		4822 276 10725
6002	CQY54	4822 130 30914	SK-G		4822 102 20077
6115	BA220	4822 130 34221	SK-M		4822 277 20228
6116	OF420	4822 130 30945	BU-5		4822 265 20051
6117,6121			1360	VL 1 AT	4822 253 30021
6290÷6294	BA316	4822 130 30302	Scale		4822 333 50565
6297,6298					
6120,6126÷6128	BA315	4822 130 30843			
6123-6124	2-AA119	4822 130 30312			
6290	OA95	4822 130 30191			
6303	BY206	4822 130 30839			
6304	BY164	4822 130 30414			



Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.



Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.



Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.



Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden; für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.



Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.



Säkerhetsbestämmelserna kräver att varje reparation skall utföras korrekt med hänsyn till ursprunglig placering av komponenter, ledningar etc. och med användning av föreskrivna reservdelar.



Myndighedernes sikkerheds- og radiostøjbestemmelser kræver, at enhver reparation skal udføres korrekt m.h.t. overholdelse af originalplacering og montering af komponenter, ledningsbundter, etc, og ved anvendelse af de foreskrevne reservedele.



Sikkerhetsbestemmelser kreves at apparatet blir gjennopprettet til original utførelse og at deler som er identiske med de som er spesifisert, blir benyttet.



Korjatessa laitetta on turvallisuussyistä ehdottomasti eneteltävä oikein ja käytettävä tehtaan määräämiä alkuperäisvaraosia.